



(1) POWER INSTALLATION

- open screw holes on the installation surface according to the track mounting holes, then fix it with the plastic parts and drilling screws.
- Screw off screw A, open the cover and connect the electric supply with the power connector. ensure the correct connection among live, Neutral and Ground wires, then replace and fix the cover.

(2) L Connector installation

- Screw off screws B, then insert the track according to the arrow direction, and then tighten the screws B firmly.

(3) T Connector installation

- Screw off screws B, then insert the track according to the arrow direction, and then tighten the screws B firmly.

(4) I Connector installation

- Screw off screws B, then insert the track according to the arrow direction, and then tighten the screws B firmly.

(5) X Connector installation

- Screw off screws B, then insert the track according to the arrow direction, and then tighten the screws B firmly.

(6) I Flexible Connector installation

- Screw off screws B, then insert the track according to the arrow direction, and then tighten the screws B firmly.

(1) توصيل التيار الكهربائي

– قم بفتح فتحات المسامير على سطح التثبيت وفقاً لفتحات تثبيت المنتج ، ثم قم بتثبيتها بالأجزاء البلاستيكية ومسامير الحفر.
– قم بفك المسامير A ، ثم افتح الغطاء و قم بتوصيل اسلاك التيار الكهربائي بموصل الطاقة. ثم تأكد من التوصيل الصحيح بين الأسلاك الحية والمحايدة والأرضية، ثم قم بتركيب الغطاء وثبته جيداً.

(2) تركيب الموصل حرف L

– قم بفك البراغي B ، ثم أدخل المسار وفقاً لاتجاه السهم، ثم قم بربط المسامير B بإحكام.

(3) تركيب الموصل حرف T

– قم بفك البراغي B ، ثم أدخل المسار وفقاً لاتجاه السهم، ثم قم بربط المسامير B بإحكام.

(4) تركيب الموصل حرف I

– قم بفك البراغي B ، ثم أدخل المسار وفقاً لاتجاه السهم، ثم قم بربط المسامير B بإحكام.

(5) تركيب الموصل حرف X

– قم بفك البراغي B ، ثم أدخل المسار وفقاً لاتجاه السهم، ثم قم بربط المسامير B بإحكام.

(6) تركيب الموصل المرن حرف I

– قم بفك البراغي B ، ثم أدخل المسار وفقاً لاتجاه السهم، ثم قم بربط المسامير B بإحكام.