

LED Pendant Light Luminaire
وحدة إضاءة ليد معلقة

Attentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.

تنبيهات

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

Model	ILT9DPL930BRA01	ILT9DPL930BRA01	الموديل
Power	10W	١٠ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V, 50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهود الكهربائي والتردد
IP	20	٢٠	درجة الحماية
TA	45°C	٤٥ درجة	درجة الحرارة

ACCESSORIES & TOOLS
ملحقات وأدوات التثبيت

الأدوات	Tools	يحتوي هذا المنتج على الملحقات التالية:	This product includes the following accessories:
	2PCS Protective gloves	2PCS D8xH40mm Expansion anchors 2PCS D13xH52mm Expansion anchors	2PCS D3.8xH35mm 2PCS D3.8xH55mm

INSTALLATION STEPS
خطوات التثبيت

1 Drill two 10mm holes Use an electric drill to create two 10mm holes in the ceiling. استخدم مثقاباً كهربائياً لعمل فتحتين بقطر ١٠ مم في السقف.	2 Hammer the expansion anchors into the drilled holes. قم بإدخال المسامير التوسعية في الفتحات التي تم حفرها.	3 Attach the hanging plate to the ceiling using the self-tapping screws provided. قم بتثبيت لوحة التعليق في السقف باستخدام البراغي الذاتية اللولب المرفقة.	7 To Remove the Glass Shade: a. Unscrew the metal disc (counterclockwise). b. Remove the lower gasket. c. Carefully slide down the glass shade. لفك الغطاء الزجاجي: أ. فك القرص المعدني (عكس اتجاه عقارب الساعة). ب. أزل الحشوة السفلية. ج. اسحب الغطاء الزجاجي إلى الأسفل بحد.
4 Connect the wires as follows: Brown wire (L)-Live Blue wire (N)-Neutral Green/Yellow wire (G)-Ground قم بتوصيل الأسلاك كما يلي: السلك البني (L)-كهرباء مباشرة (Live) السلك الأزرق (N)-محايد (Neutral) السلك الأخضر/الأصفر (G) - تأريض (Ground)	5 Align the fixture with the hanging plate and secure it with the side screws. قم بمحاذاة وحدة الإنارة مع لوحة التعليق وثبتها باستخدام البراغي الجانبية.	6 Adjust the length of the suspension wire to the desired height before final tightening. قم بضبط طول سلك التعليق إلى الارتفاع المطلوب قبل إحكام التثبيت النهائي.	7 To Install the Glass Shade: a. Slide the glass shade back into position. b. Insert the bottom gasket. c. Twist the metal disc clockwise to secure the glass. لتركيب الغطاء الزجاجي: أ. أعد الغطاء الزجاجي إلى موضعه. ب. أدخل الحشوة السفلية. ج. لف القرص المعدني في اتجاه عقارب الساعة لتثبيت الزجاج.