

# ilict

## Cable Outlet 45A Manual

Thanks for purchasing our products. Please read the instructions carefully before installing and using the products.


### Product specification:

- Voltage: 250V~
- Current: 45A
- Distance between two holes: 60.3mm

### Notes:

- Overload use is strictly prohibited.
- Please cut off electricity before installation or un-installation.
- Please use standard installation box.
- The installation must be done by professional electricians.
- No wet hands to operate the product.
- Short circuit or overload use is prohibited.

### Wiring Diagram:




### Warranty:

1. 25 years warranty from purchase date.
2. During the warranty period, under normal use (excluding human misuse), if there is any malfunction and quality problems, you can replace the product for free can be offered when you present this card and valid purchase voucher at any our branches.

\*Return and exchange policy applies

### مخطط الأسلاك



### الضمان

١. ضمان مصنعي لمدة ٢٥ سنة من تاريخ الشراء.
  ٢. يسري الضمان خلال فترة الضمان في ظل الاستخدام العادي (باستثناء سوء الاستخدام البشري). إذا كان هناك أي خلل أو مشاكل في الجودة، يمكنك استبدال المنتج مجاناً عند تقديمهم هذه البطاقة مع فاتورة الشراء إلى إحدى فروعنا.
- \* تطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع.

### دليل نقطة تجميع ٤٥ أمبير

## إليكت

شكراً لشرائك منتجاتنا.

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل تثبيت واستخدام المنتجات.

### المواصفات الفنية للمنتج

- الجهد الكهربائي : ٢٥٠ فولت تيار متردد
- الأمبير : ٤٥
- المسافة بين فتحات التثبيت : ٦٠,٣ ملم

### ملاحظات

- يمنع منعاً باتاً التحميل الزائد على المنتج.
- الرجاء فصل التيار الكهربائي قبل الفك أو التركيب.
- الرجاء استخدام صندوق التثبيت القياسي الخاص بالمنتج.
- يجب أن يتم التركيب بواسطة كهربائيين محترفين.
- احرص على عدم ملامسة المنتج بأيادي مبتلة.
- احرص على ثبات التيار الكهربائي الداخلك للمنتج.