


لمبة بار 65 - Par56 Bulb

DIMENSIONS

الأبعاد



28*16 mm



PAR56

ILS20SPOL830WW01&614877
ILS20SPOL850DL01&614878
ILS20SPOLRGBWL01&614879
ILS30SPOL830WW01&614880
ILS30SPOL850DL01&614881
ILS30SPOLRGBWL01&614882



ILS20SPOL830WW01&614877

ACCESSORIES LIST

قائمة الملحقات



Screws
براغي




OR

(For RGB Light)

Remote
جهاز تحكم

INSTALLATION STEPS

خطوات التركيب



Electric Transformer
محول كهربائي



Toroidal Transformer
محول حلقي

1. Take out the pool embedded parts wist off screws from the cover, and take off the cover.
2. Connect the power output cable of the embedded the parts, with the terminals of the parts, with the terminals of the lamp, and the tighten the screws.
3. Put the lamp into the embedded parts, and then cover the cover and tighten the screws.
4. Put back the embedded parts.

١. أخرج أجزاء المنتج المثبتة باستخدام مفك البراغي، وقم بإزالة الغطاء.
٢. قم بتوصيل اسلاك المنتج مع اسلاك التيار الكهربائي، وقم بربط البراغي بإحكام.
٣. ضع اللامبة في الأجزاء المثبتة، ثم غطّ الغطاء واربط البراغي.
٤. أعد أجزاء المنتج إلى مكانها.

لمبة بار 65 - Par56 Bulb

LIGHT CONTROL



طريقة التحكم في الضوء

(Please choose your control way!)

(برجاء إختيار طريقة التحكم)



Switch on/off Control (Two wires)
(مفتاح الفتح والغلق (كابلين)

RGB RF Remote Control (Three Wires)
(جهاز تحكم متعدد الألوان (3 كابلات)



RGB WiFi Control(Two Wires)
(تحكم واي فاي متعدد الالوان (كابلين)

External Control/DMX512
التحكم الخارجي / DMX012



Cautions :

1. Please cut the power off before installation.
2. Input voltage and light voltage must be same, power supply wattage must more than the lights loading wattage.
3. The pool light should be installed by a licensed or certificated electrician or a qualified pool serviceman.
4. Please assure the connection is correct in case of lights damaged.

تحذيرات :

1. يرجى غلق التيار الكهربائي قبل التثبيت.
2. يجب أن يكون الجهد الداخل والجهد الخفيف متماثلين ، ويجب أن تكون القوة الكهربائية لإمداد الطاقة أكثر من قوة تحميل الأضواء.
3. يجب تركيب ضوء المسبح من قبل كهربائي أو فني مؤهل لخدمة حمام السباحة.
4. يرجى التأكد من صحة التوصيلات في حالة تلف أضواء المنتج.