

وحدة إضاءة خطية معلقة ليد - LED Pendant Linear Light Luminaire

Precaution:







1. Installation should be done in a safe manner so that the illuminated surfaces are aligned with the illuminated area.
2. This product is for indoor use only, outdoor use is prohibited.
3. Care should be taken to avoid dropping.
4. Always disconnect the power supply before maintaining, installing or replacing the luminaire.
5. When abnormalities occur in the luminaire, quickly cut off the power supply.
6. When checking or repairing the luminaires, please entrust the operation to an electrical professional.

احتياطات:

1. يجب أن يتم التثبيت بطريقة آمنة بحيث تتم محاذاة الأسطح المضيئة مع المنطقة المضيئة.
2. هذا المنتج للاستخدام الداخلي فقط ، غير مسموح بالاستخدام الخارجي
3. يرجى توخي الحذر لعدم السقوط أثناء التركيب
4. قم بفصل التيار الكهربائي قبل البدء في تركيب أو استبدال وحدة الإضاءة
5. عند حدوث أي خلل في وحدة الإضاءة، قم بقطع مصدر الطاقة بسرعة .
6. يتم فحص وتركيب وحدات الإضاءة من قبل فني مؤهل

INSTALLATION STEPS

خطوات التركيب

<p>1</p> <p>Cutting off the power switch قم بفصل التيار الكهربائي</p> 	<p>2</p> <p>According to the luminaires of the ceiling bracket positioning hole spacing, punching holes embedded in the rubber plug, the city wire through the bracket in the middle of the hole, aligned with the hole to install the bracket</p> <p>طبقاً لفتحات تركيب قاعدة وحدات الإضاءة قم بدمج البراغي داخل السدادة المطاطية ثم قم بإخراج سلك التيار من فتحة منتصف القاعدة ثم قم بتثبيت قاعدة التركيب</p> 
<p>3</p> <p>Adjust the length of the hanging wire according to the height of the hanging wire on site, and hide the excess wire into the ceiling box</p> <p>قم بضبط طول سلك التعليق وفقاً لارتفاع سلك التعليق في الموقع، ثم قم بإخفاء السلك الزائد في صندوق السقف</p>  <p>Adjust the length of the hanging wire ضبط طول السلك المعلق</p>	<p>4</p> <p>After connecting to the mains, organise the cables inside the ceiling box</p> <p>بعد توصيل التيار الكهربائي قم بتنظيم الاسلاك داخل قاعدة التركيب الموجودة بالسقف</p>  <p>Mains أنابيب</p> <p>Access to mains power الوصول إلى الطاقة الرئيسية</p>
<p>5</p> <p>Align the holes at both ends of the ceiling box and fix the screws at both ends centrally.</p> <p>قم بمحاذاة الفتحات الموجودة على طرفي قاعدة التركيب بالفتحات الموجودة بالسقف ثم قم بتثبيتها بواسطة البراغي</p>  <p>Fixing screw تثبيت المسامير</p>	<p>6</p> <p>Switch on the fixture and it's ready to use</p> <p>قم بتشغيل وحدة الإضاءة حيث أصبحت جاهزة للاستخدام</p> 

Warranty Card

بطاقة ضمان

This warranty is a proof that the product is free of charge according to the warranty regulations in case of failure during the warranty period.

يعتبر هذا الضمان دليلاً على أن المنتج مجاني وفقاً لأنظمة الضمان في حالة العطل خلال فترة الضمان.

Purchase Date	Y	M	D	تاريخ الشراء	Warranty Date	Y	M	D	تاريخ الضمان
Product Name,									اسم المنتج
Model Number									موديل المنتج
Customer Service Info	Name:				الاسم:				معلومات خدمة العملاء
	Address:				العنوان:				
	Phone:				رقم الهاتف:				
Dealer	Name:				الاسم:				التاجر
	Address:				العنوان:				
	Phone:				رقم الهاتف:				
Remarks:									ملاحظات:

The personal information provided by the customer will only be used for the purpose of product repair/ replacement and will not be provided to a third party under any other circumstances.

Note to distributors: Please be sure to fill in the fields with * and hand them over to the customer.

لن يتم استخدام المعلومات الشخصية التي يقدمها العميل إلا لغرض إصلاح/استبدال المنتج ولن يتم تقديمها إلى طرف ثالث تحت أي ظروف أخرى.

ملاحظة للموزعين: يرجى التأكد من ملء الحقول بعلامة * وتسليمها إلى العميل.

Warranty Provision :

- Under normal use in accordance with the instructions and operating instructions, if the lamps malfunction or damage, our company provides warranty service free of charge, please contact the user with the dealer for warranty.
- When requesting a warranty in the event of a malfunction during the warranty period, please contact your dealer with the product and warranty card to obtain a warranty.
- Warranty is limited to what is covered by the free warranty and is not otherwise warranted.
- The following are paid repairs during the warranty period:

- Failure or damage due to misuse or improper repairs or modifications.
- Failure or damage caused by dropping after purchase.
- Failure or damage caused by movement, transport or contact with objects after purchase.
- Failure or damage caused by natural disasters such as fires and earthquakes.
- Recording or altering the date of purchase, user's name and dealer's name on the warranty card.

أحكام الضمان:

- في ظل الاستخدام العادي وفقاً للتعليمات وتعليمات التشغيل، إذا تعطلت أو تلفت المصابيح، تقدم شركتنا خدمة الضمان مجاناً، يرجى اتصال المستخدم مع الوكيل للحصول على الضمان.
- عند طلب الضمان في حالة حدوث عطل خلال فترة الضمان يرجى الاتصال بالموزع الخاص بك وأخبره بالمنتج وبطاقة الضمان للحصول على الضمان.
- يقتصر الضمان على ما يغطيه الضمان المجاني ولا يوجد ما يبرره بخلاف ذلك.

٤. يتم دفع ثمن الإصلاحات التالية خلال فترة الضمان:

- الفشل أو الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو الإصلاحات أو التعديلات غير الصحيحة.
- الفشل أو الضرر الناتج عن السقوط بعد الشراء.
- الفشل أو الضرر الناتج عن الحركة أو النقل أو الاتصال بالأشياء بعد الشراء.
- الفشل أو الضرر الناتج عن الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والزلازل.
- تسجيل أو تغيير تاريخ الشراء واسم المستخدم واسم التاجر على بطاقة الضمان.