

USER INSTRUCTION

تعليمات الاستخدام

وحدة إضاءة طاولة ليد : LED TABLE LUMINAIRE



illus

illumination

Instruction for use

- Place the product on the table smoothly.
- Touch the touch button above the lampshade to light up or dimmer.
- The lamp body is charged with Type-c when there is no power.

Specifications	المواصفات
3W Integrated LED	ليد ٣ واط
200 Lumens	شدة الاضاءة ٢٠ لومن
1800mAh Battery	بطارية ١٨٠٠ مللي أمبير
Three kinds of color temperature.	ثلاثة أنواع من درجة حرارة اللون.
CCT 3000K, 4000K, 5000K	٣٠٠٠ كالفن, ٤٠٠٠ كالفن, ٥٠٠٠ كالفن

Instruction for Use and Care

1. Read all instructions before using this lamp.
2. This lamp is designed for indoor and outdoor use.
3. To eliminate choking hazard for young children, remove and safely discard any protective packaging and promotional labels.
4. This lamp is not intended for use by children. Young children should be supervised to ensure they do not play with the lamp.
5. The light source of this lamp is irreplaceable. When the light source reaches the end of its service life, replace the complete luminaire.
6. Prior to conducting any maintenance or cleaning on the lamp, always ensure the power is OFF, and the luminaire has cooled down.
7. To clean the luminaire use a damp, clean cloth, Do not use corrosive chemicals and / or solvents. Always ensure the power is OFF and the luminaire has cooled down for at least 10 minutes.

تعليمات للاستخدام

- ضع المنتج على الطاولة بسلاسة.
- قم بالضغط برفق على زر اللمس فوق عاكس الضوء لتضيء أو للإطفاء كما موضح بالرسم.
- يتم شحن جسم المصباح بالنوع سي (type C) عندما لا تكون هناك طاقة.

تعليمات للاستخدام والرعاية

١. اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام هذا المصباح.
٢. تم تصميم هذا المصباح للاستخدام الداخلي والخارجي.
٣. للقضاء على خطر الاختناق للأطفال الصغار ، قم بإزالة أي حماية في التعبئة والتغليف .
٤. هذا المصباح غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال.
٥. مصدر الضوء لهذا المصباح لا يمكن الاستغناء عنه عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية العمر الافتراضي يتم استبدال الإنارة كاملة.
٦. قبل إجراء أي صيانة أو تنظيف على المصباح ، تأكد دائما من أن الطاقة مغلقة .
٧. لتنظيف وحدة الإنارة ، استخدم قطعة قماش رطبة ونظيفة ، ولا تستخدم مواد كيميائية أكالة كالمذيبات. تأكد دائما من انقطاع التيار الكهربائي وتبريد وحدة الإنارة لمدة ١٠ دقائق على الأقل.