

INSTALLATION INSTRUCTIONS

تعليمات التركيب

LED Surface Mounted Luminaire (Ceiling & Wall)

وحدة إضاءة سقفية وجدارية ليد

Atentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.
- If the cable or flexible external wire of this lamp is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer, its service agent or a qualified technician to avoid a hazard.
- Terminal block not included, Installation must be carried out by a qualified technician .
- The light source in this lighting unit should only be replaced by the manufacturer, his service agent or a qualified technician .


تنبيهات:

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإضاءة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- في حالة تلف الكبل أو السلك الخارجي المراد لهذا المصباح ، يجب استبداله حصريا من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص به أو فني مؤهل لتجنب حدوث خطر
- المنتج لا يتضمن صندوق التوصيل ، يجب أن يتم التثبيت من قبل فني مؤهل.
- يجب إستبدال مصدر الضوء الموجود في وحدة الإضاءة هذه فقط من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص به أو فني مؤهل .

Model	ILS12CLWW06	ILS12CLWW06	الموديل
Power	12W	٢ اواط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC100-240V,50/60Hz	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	65	٦٥	درجة الحماية
TA	45°C	٤٥ درجة	درجة الحرارة

COMPONENTS AND TOOLS

المكونات والأدوات



INSTALLATION STEPS

خطوات التثبيت

