

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## تعليمات التركيب

### Spike Projector Luminaire

#### وحدة إضاءة غرس

#### Atentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.
- Terminal block not included. Installation must be carried out by a qualified technician.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.







#### تنبيهات

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- المنتج لا يتضمن صندوق التوصيل. يجب أن يتم التثبيت من قبل فني مؤهل.
- لا يمكن استبدال الكبل أو السلك الخارجي المرن لوحدة الإنارة هذه؛ في حالة تلف السلك، يجب تدمير وحدة الإنارة.

Model	ILSSPMOPJF02	ILSSPMOPJF02	الموديل
Power	Max.9W	أقصى قدرة 9 واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V,50/60Hz	تيار متردد 220-240 فولت، 50/60 هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	IP65	70	درجة الحماية
TA	45°C	40 درجة	درجة الحرارة








### COMPONENTS AND TOOLS

#### المكونات والأدوات

 Dimension: L138×W122×H486mm	You Will Need				
					

### INSTALLATION STEPS

#### خطوات التثبيت

<p>1</p>  <p>Turn off the Power قم بفصل التيار الكهربائي</p>	<p>2</p>  <p>Use a hexagonal wrench to remove the lampshade قم بفتح غطاء المصباح باستخدام مفتاح سداسي</p>	<p>3</p>  <p>Install GU10 bulb قم بتركيب مصباح جي يو 10</p>	<p>4</p>  <p>Fix the lampshade قم بتركيب غطاء المصباح</p>
<p>5</p>  <p>L = Brown Or Red N = Blue ⊕ = Green / Yellow</p> <p>Connect the electrical wires as per wiring diagram قم بتوصيل الأسلاك الكهربائية وفقاً لمخطط التوصيل</p>	<p>6</p>  <p>Install the luminaire قم بتركيب وحدة الإنارة</p>	<p>7</p>  <p>Turn on the Power قم بتوصيل التيار الكهربائي</p>	