

INSTALLATION INSTRUCTIONS

تعليمات التركيب

LED Spike Projector Luminaire

وحدة إضاءة غرس ليد

تنبيهات







- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- If the cable or flexible external wire of this lamp is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer, its service agent or a qualified technician to avoid a hazard.

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- مصدر الضوء لهذه الإنارة غير قابل للاستبدال، عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره، يجب استبدال الإنارة بأكملها.
- في حالة تلف الكبل أو السلك الخارجي المرن لهذا المصباح، يجب استبداله حصريا من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص به أو فني مؤهل لتجنب حدوث خطر.

Model	ILS20SPMOPJL01	ILS20SPMOPJL01	الموديل
Power	20W	٢٠ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V,50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهود الكهربائي والتردد
IP	IP65	٦٥	درجة الحماية
TA	25°C	٢٥ درجة	درجة الحرارة





COMPONENTS AND TOOLS

المكونات والأدوات

 Dimension: L138×W122×H486mm	You Will Need				
					

INSTALLATION STEPS

خطوات التثبيت

<p>1</p>  <p>Turn off the Power قم بفصل التيار الكهربائي</p>	<p>2</p>  <p>Connect the electrical wires as per wiring diagram قم بتوصيل الأسلاك الكهربائية وفقا لمخطط التوصيل</p>
<p>3</p>  <p>Install luminaire قم بتركيب وحدة الإنارة</p>	<p>4</p>  <p>Turn on the Power قم بتوصيل التيار الكهربائي</p>