

INSTALLATION INSTRUCTIONS

تعليمات التركيب

LED Spike Projector Luminaire

وحدة إضاءة غرس ليد

Atentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.







تنبيهات

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- مصدر الضوء لهذه الإنارة غير قابل للاستبدال، عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره، يجب استبدال الإنارة بأكملها.
- لا يمكن استبدال الكبل أو السلك الخارجي المرن لوحدة الإنارة هذه؛ في حالة تلف السلك، يجب تغيير وحدة الإنارة.

Model	ILS13SPMOPJL01	ILS13SPMOPJL01	الموديل
Power	13W	١٣ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V,50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	IP65	٦٥	درجة الحماية
TA	25°C	٢٥ درجة	درجة الحرارة





COMPONENTS AND TOOLS

المكونات والأدوات

 <p>Dimension: L114×W98×H314mm</p>	You Will Need				
				 <p>Ø6mm</p>	

INSTALLATION STEPS

خطوات التثبيت

<p>1</p>  <p>Turn off the Power قم بفصل التيار الكهربائي</p>	<p>2</p>  <p>Connect the electrical wires as per wiring diagram قم بتوصيل الأسلاك الكهربائية وفقاً لمخطط التوصيل</p>
<p>3</p>  <p>Install luminaire قم بتثبيت وحدة الإنارة</p>	<p>4</p>  <p>Turn on the Power قم بتوصيل التيار الكهربائي</p>