

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## تعليمات التركيب

### LED Recessed Inground Luminaire

#### وحدة إضاءة أرضية غاطسة ليد

#### Atentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.
- If the cable or flexible external wire of this lamp is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer, its service agent or a qualified technician to avoid a hazard.
- Terminal block not included, Installation must be carried out by a qualified technician.
- The light source in this lighting unit should only be replaced by the manufacturer, his service agent or a qualified technician.


#### تنبيهات:

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإضاءة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- في حالة تلف الكابل أو السلك الخارجي المرن لهذا المصباح، يجب استبداله حصرياً من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص به أو فني مؤهل لتجنب حدوث خطر.
- المنتج لا يتضمن صندوق التوصيل، يجب أن يتم التثبيت من قبل فني مؤهل.
- يجب استبدال مصدر الضوء الموجود في وحدة الإضاءة هذه فقط من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص به أو فني مؤهل.

Model	ILS2.5RMOIGL06	ILS2.5RMOIGL06	الموديل
Power	2.5W	٢,٥ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC100-240V,50/60Hz	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	67	٦٧	درجة الحماية
TA	-30°C~45°C	٣٠-٤٥ درجة	درجة الحرارة

### COMPONENTS AND TOOLS

#### المكونات والأدوات



### INSTALLATION STEPS

#### خطوات التثبيت

